

INSTRUCCIONES T 24

Información preliminar

1. Conecte siempre el temporizador en un enchufe de la pared o un adaptador (230V/50Hz).
2. Nunca abandone calentadores, cafeteras o aplicaciones similares conectados con el temporizador insupervisado.
3. No use este dispositivo en exteriores.
4. Este dispositivo debe ser reparado solamente por especialistas, no intente repararlo usted mismo.
5. Este dispositivo nunca debe entrar en contacto con agua u otros líquidos.
6. Por favor, guarde estas instrucciones en lugar seguro para futuras consultas y observe todas las características del producto y el consejo para el manejo correcto del dispositivo.

Con la T 24 usted tiene un temporizador que le permite poner programas diarios (24 horas). Por ejemplo, usted puede determinar cuando las luces se encienden y apagan, cuando usted está de vacaciones.

Funciones del temporizador

Hay un botón sobre el lado derecho del temporizador que le permite encender o apagar el temporizador.

1. Si aparece una **barra** en el Display, el temporizador está **desconectado**.
2. Si aparece un **reloj** en el Display, el temporizador está **activado**.

Si el reloj es mostrado en el display, el temporizador permite el suministro de corriente dentro de los tiempos programados. Cuando hay un flujo de fuente de energía, la lámpara roja debajo de la rueda de tiempo a la derecha es encendida.

Usted puede ahora programar las veces en las cuales las aplicaciones conectadas deben recibir una fuente de energía. Usted tiene hasta 96 intervalos a su disposición. El intervalo mas corto es de 15 minutos.

Usted ahora puede hacer los siguientes ajustes sobre el temporizador sin conectar el temporizador a un enchufe.

Programación de los intervalos de tiempo

1. Encontrará las horas (de 1 a 24) así como un triángulo negro sobre la rueda de tiempo. La rueda de tiempo puede ser girada en el sentido de las agujas del reloj.

El borde negro de la rueda de tiempo contiene 96 conmutadores de palanca que usted puede presionar para programar a intervalos de 15 minutos. Para cada hora, usted tiene 4 conmutadores de palanca de 15 minutos cada uno a su disposición.

Seleccione el tiempo cuando desee que el temporizador se active. Desactive los conmutadores de palanca (puede ayudarse con un lápiz) para cada intervalo del 15 minutos en que desee que una aplicación conectada reciba energía.

El triangulo negro marca el tiempo corriente. Gire la rueda de tiempo hasta que el triángulo indique el tiempo corriente. El temporizador está ahora preparado para operar.

2. Para activar el temporizador, desapriete el botón sobre la parte derecha de modo que el reloj pueda verse. La rueda de tiempo ahora gira en el sentido de las agujas del reloj y permite el flujo de energía en los tiempos programados.

Este dispositivo no está indicado para cualquier aplicación que no indique en este manual. Vivanco accesorios s.a. no se responsabiliza de cualquier problema, mal funcionamiento o avería producida como consecuencia de un mal uso del mismo.

Especificaciones técnicas

Voltage: 230-240 Vol.

Carga Max.: 16A / 3600W

Temperatura de funcionamiento: de -10grados hasta 40 grados.

Ajuste de tiempo mínimo: 15 minutos.